

Ohje sisäputken vaihtoon

Aloita irrottamalla putki jakotukista. Putki voi olla tiukassa.




1. Leikkaa sekä olemassa oleva että uusi putki viistosti. Viillon pitää olla n. 200 - 250 mm pitkä.



2. Upota putkenpää toiseen putkeen niin että putkenpää pysyvät putkessa.



3. Pora kaksi reikää kummankin putkenpään läpi.



4. Pujota rautalanka reikien läpi. Kiinnitä teipillä.

Helpottaaksesi vaihtoa voit:

- Käyttää saippuavettä putken ja suojaputken väliin.
- Lämmittää putkea huuhtelemalla sen läpi kuumaa vettä.
- Käyttää paineilmaa suojaputken ja PE-RT putken väliin.
- Käyttää silikonisumutetta (silikoni ei vahingoita PE-RT-putkea)

Putki on vaihdettava jos se halkeaa tai vaurioituu.

Thermotech Scandinavia Finland

Mestarintie 12
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330
info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.