

Turvatermostaatti TU SC RM

Tuotenro: 62260



Edut

- Ohjaa automaattisesti Lämmittimen MINI 350H päälle/poiskytkennän talvi- ja kesäaikoina.

FAKTA

Tuotenro
62260**Leveys Pituus Korkeus**
55 mm 80 mm 80 mm**Lämpötila**
0 - 80°C**Liitäntä**
230V**Tuotenumero Lämmitin MINI 350H ja tarvikkeet**

20901 TMix® M:lle ja Kombitukille
20903 TMix® S:lle, 2-3 piiriä
20904 TMix® S:lle, 1 piiri
53111 Sulkuventtiili
53135 Liittimet (pari), 15 Cu
67023 Toimilaite 230V NO
53112 Termostaattiventtiili DN15
53411 Turvaventtiili 53411

Tuute ominaisuudet

Thermotechin Turvatermostaattia TU SC RM käytetään Thermotechin Lämmitin MINI 350H (Tuotenro. 2090x) ohjaukseen niin että vaihto tapahtuu automaattisesti kesätilasta talvitilaan.

Termostaatti ohjaa lämmitintä mittaamalla lämmönlähteeseen tulevaa lämpötilaa anturin kautta. Mukavuuslämpö (kesäkäynti) käynnistyy kun lämpötila alittaa lämmönlähteeseen asetetun lämpötilan. Paluuventtiili 230V toimilaitteella sulkeutuu ja käynnistää Lämmittimen MINI 350H.

- Liitetään 230V:iin
- Voidaan kytkeä kaikenkokoisiin putkiin
- Lämpötila-alue 0°C – 80°C

Lisätietoja Lämmitin MINI 350H:sta löydät asennusohjeesta.

Asennusohje

1. Asenna ohitus sulkuventtiilillä turvatermostaatin perään. Tämä turvataakseen jatkuvan virtauksen järjestelmään jotta termostaatti voi mitata tuloveden lämpötilan.
2. Irroita kansi ja kytke sähkökaapeli 230V:lle. Kiinnitä 230V toimilaite ja termostaatti jotka kuuluvat Lämmittimeen MINI 350H. Katso tuotteen asennusohjeet (Termotoimilaite ja Lämmitin MINI 350H).
3. Kiinnitä termostaatti sisääntulevaan (lämmönlähteestä) johtoon mukana tulevilla nippusiteillä. Tarkista että anturi on kiinni alustassa.
4. Asenna 230V toimilaite paluuventtiiliin.
5. Asenna lämmitin tarkoitettulle paikalle sekoitusryhmään.

Katso kuvasarja seuraavalla sivulla.

Thermotech Scandinavia FinlandTeknikontie 5
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330

info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.

Asennusohje Turvatermostaatti TU SC RM

Tuotenro: 62260

